



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Wymagania dla Najemców obiektów pływających będących własnością m.st. Warszawy, dotyczące eksploatacji stop-pali.

W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia awarii, oprócz wytycznych określonych w DTR, urządzenia wymagane jest:

- okresowe (nie rzadziej niż raz na tydzień), oczyszczanie komór wodnych szybów pali; czynność tę należy bezwzględnie wykonać przed każdym podniesieniem i opuszczeniem pala.
- okresowe (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie), wyciąganie pali (pojedynczo) do momentu odsłonięcia w palu wycięć na koło linowe; komorę z kołem linowym należy wyplukać z piachu, kamieni, muszli i innych materiałów; podczas podnoszenia pala należy usuwać obce materiały (np. torby foliowe, szmaty), które nawinęły się na linę. Przy tej czynności należy dokładnie sprawdzić stan prętów zabezpieczających linę przed spadnięciem z koła linowego.
- okresowe - (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące), zmywanie i konserwowanie ponownie smarem powierzchni chromowanych tłoczyk siłowników hydraulicznych służących do kładzenia pali.
- okresowe - (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące), usuwanie i konserwowanie ponownie smarem koła przekładni zębatej widocznego w wycięciu obudowy bębna linowego.
- bieżące dokumentowanie wymaganych czynności eksploatacyjnych w „Dzienniku użytkownika i konserwacji wyciągarki i stop-pala.

Niestosowanie się do powyższych wymogów może prowadzić do obciążenia kosztami napraw Najemców obiektów pływających.

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
/ - / Renata Kuryłowicz

Paweł Zagajewski

Zastępca Kierownika
Działu Wiśła