



**Zarząd Zieleni m.st. Warszawy**  
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa  
tel. 22 277 42 00, mail: kontakt@zzw.waw.pl  
www.zzw.waw.pl

## **Wymagania dla Najemców obiektów pływających będących własnością m.st Warszawy, dotyczące eksploatacji stop-pali.**

W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia awarii, oprócz wytycznych określonych w DTR, urządzenia wymagane jest:

- okresowe (nie rzadziej niż raz na tydzień), oczyszczanie komór wodnych szybów pali; czynność tę należy bezwzględnie wykonać przed każdym podniesieniem i opuszczeniem pala.
- okresowe (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie), wyciąganie pali (pojedynczo) do momentu odstonięcia w palu wyciąć na koło linowe; komorę z kołem linowym należy wyplukać z piachu, kamieni, muszli i innych materiałów; podczas podnoszenia pala należy usuwać obce materiały (np. torby foliowe, szmaty), które nawinęły się na linę. Przy tej czynności należy dokładnie sprawdzić stan prętów zabezpieczających linę przed spadnięciem z koła linowego.
- okresowe - (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące), zmywanie i konserwowanie ponownie smarem powierzchni chromowanych tłoczysk siłowników hydraulicznych służących do kładzenia pali.
- okresowe – (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące), usuwanie i konserwowanie ponownie smarem koła przekładni zębatej widocznego w wycięciu obudowy bębna linowego.
- bieżące – (nie rzadziej niż dwa razy na dobę, a w przypadku informacji o przechodzeniu wezbrania - w dostosowaniu do tępa wzrostu lub opadania stanu wody), sprawdzanie stanu i napięcia lin stop- pali, których luz nie powinien wynosić więcej niż 5 cm.
- bieżące dokumentowanie wymaganych czynności eksploatacyjnych w „Dzienniku użytkownika i konserwacji wyciągarki i stop pala”.

Niestosowanie się do powyższych wymogów skutkować będzie zobowiązaniem Najemców obiektów pływających do dokonania naprawy na własny koszt.